




1. 將 L 座固定於機台適合位置





2. 將測溫器置入 L 座上



3. 套入螺絲，調整距離並鎖緊



4. 標準調整距離



5. 安裝於滾輪中心

